

Manuel d'utilisation Temps de Possession (Shot Clock) P/N : SY001-0

PHOTOS DU PRODUIT :



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le système de temps de possession (Shot Clock) indique le temps restant dont l'équipe ou le joueur dispose, soit pour faire un lancer au but (ringuette), au panier (basket-ball) ou faire la mise au jeu du ballon (football). Le système inclut 2 afficheurs de 2 chiffres d'une hauteur de12", une télécommande RF munie de 2 boutons et 2 sirènes de 120 dB qui s'activent durant 3 secondes lorsque le temps arrive à échéance. Chaque afficheur est alimenté par un bloc d'alimentation 120Vac / 12Vdc-15W.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension d'un afficheur : Largeur :191/4", Hauteur : 141/4", Épaisseur : 11/2" (490mm, 337mm, 35mm)

Poids d'un afficheur : 2 lb (1 kg)

Matériel d'un afficheur : ABS noir et LEXAN 1/8" sérigraphié

Support d'un afficheur : 2 supports pour baie-vitrées 1/2" (Rinquette)

Alimentation divine afficiency

Alimentation d'un afficheur: 120Vac / 12Vdc – 15W

Afficheur: 2 afficheurs 7 segments de 12" (99 secondes max.)

Technologie: LED ambre haute intensité (intérieur et extérieur)

Option de couleurs : jaune, rouge ou vert

Température d'opération : Afficheur : -40° à +85℃

Télécommande : -20° à +85 ℃

Dimension de télécommande : Largeur : 1½", Hauteur : 4½", Épaisseur : 1" (35mm, 112mm, 25mm)

Poids de la télécommande : 0.5 lb (500 g)

Alimentation télécommande : Pile 9 V alcaline

Distance de télécommande : 300' (100m) option : 900' (300m)

MSJ Technologies, 4482 Grande-Allée, Boisbriand (Québec), J7H 1R9

Tél: (450) 951-6951, Cell: (514) 923-2981

Email: mstjean@msjtechnologies.com Site: www.msjtechnologies.com

MU-SY001-0.doc Page 1 sur 3



Manuel d'utilisation Temps de Possession (Shot Clock) P/N : SY001-0

MISE EN MARCHE :

Branchements:

Installer les 2 afficheurs à la baie vitrée à 2 coins opposés de la patinoire. Installer la sirène sur un des supports à l'aide de la vis à œillet fileté. Brancher le système sur le 120Vac.

Au démarrage, apparaît ce qui suit :

• Durant 2 secondes : 5 [: Shot Clock

• Durant 2 secondes : 21 : Version logicielle 2.1

• Durant 2 secondes : 5 t : Code RF du Shot Clock (5C)

(peut varier de 50 à 59 ou 5A à 5F)

Durant 0.5 seconde : aucun : active la sirène

Affichage

• Affichage : 30 Shot Clock programmé pour 30 sec.

Prendre note qu'après 4 minutes d'inactivité des afficheurs, ceux-ci s'éteignent automatiquement.

Instructions pour la télécommande

Mode utilisation de la manette:



Interrupteur ON / OFF

Témoin de transmission

Arrêt / Démarrage de la minuterie (ex. arrêt de jeu)
Remise de la minuterie à 30 sec. et écoulement du temps

Batterie 9V Alcaline (à changer au besoin)

MSJ Technologies, 4482 Grande-Allée, Boisbriand (Québec), J7H 1R9

Tél: (450) 951-6951, Cell: (514) 923-2981

Email: mstjean@msjtechnologies.com Site: www.msjtechnologies.com

MU-SY001-0.doc Page 2 sur 3



Manuel d'utilisation Temps de Possession (Shot Clock) P/N : SY001-0

MODE PROGRAMMATION :

Pour les versions de Shot Clock 2.X et télécommande 3.X et plus, il y a possibilité de modifier les codes de réception RF du Shot Clock (ex. lorsqu'utilisation sur 2 aires de jeu).

*** Important de s'assurer qu'il n'y a qu'un système Shot Clock de branché lors d'un changement du code de réception.

Sur l'afficheur (un à la fois) :

- Alimenter normalement le système Shot Clock
- Attendre que l'affichage soit à 3 0 secondes

Sur la télécommande :

- S'assurer que la télécommande est hors fonction (Interrupteur en position OFF)
- Maintenir les 2 boutons de la télécommande enfoncés simultanément et alimenter la télécommande par l'interrupteur en position ON.
- Le Code de réception de la télécommande apparaît sur le Shot Clock (ex . 5 £) et la sirène émet un signal sonore d'une durée de 0,5 seconde.
- Pour modifier le Code par ordre décroissant, enfoncer le bouton de gauche de la télécommande (identifié comme suit : *Arrêt/démarrage de la minuterie* et par ordre croissant, enfoncer le bouton de droite (*remise de la minuterie à 30 sec.*). **Rappel** : Les codes valides sont les suivants : de 5 0 à 5 9 et 5 8 à 5 F.
- Une fois le code programmé, appuyé simultanément sur les 2 boutons de la télécommande : la sirène émet alors 2 signaux sonores d'une durée de 0,5 seconde pour valider la fin de la programmation.
- Refaire la même procédure pour le 2^{ième} afficheur Shot Clock afin d'avoir un système complet.

<u>Important</u>: Pour les complexes multi-glaces, il est très important d'avoir des codes de réception différents pour chacune de glaces.